組立の前に必ずお読みください

グリップS 製品組立・取扱説明書

この度は、お買い上げいただきありがとうございます。人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用ください。

 ①パネル	②パネル用樹脂つまみ×2	 ③パネル用ネジ×2	④パネル用平座金×2	⑤スタンドパイプ×1
⑥ベース×1	⑦スタンドパイプ用調節ネジ×1	⑧スタンドパイプ用バネ座金×1	⑨スタンドパイプ用平座金×1	

※②～④、⑦～⑨は予め⑤スタンドパイプにセットされているので組立て前に取り外して下さい



パネルの取付けが緩い場合はペンチ等の工具でしっかりとネジを締め付けてください。※ペンチ等の工具は付属しておりませんので、お客様の方で別途ご用意ください。

パネルとスタンドパイプの固定方法



▼ スタンドパイプ先端部センターの穴に図のようにしてパネルを取付けます。



▼ スタンドパイプ先端部の円弧形の溝に樹脂つまみとネジを取付けます



樹脂つまみは締め付けてしっかりと固定してください

<組立方法>

1 スタンドパイプ⑤から②～④、⑦～⑨を取り外す

2 ベース⑥中心の穴にスタンドパイプ⑤下部のネジを入れ、ベース裏側より調節ネジ⑦、バネ座金⑧、平座金⑨を固く締めて下さい。

3 パネル①裏面にある接続部分(A)をスタンドパイプ⑤最上部(B)に左図のようにはめ込み、パネル用樹脂つまみ②、パネル用ネジ③、パネル用平座金④で固定して下さい。**(パネル用ネジ③は根元が四角形になっておりますので、その向きと接続部分(A)の四角形が合うようにネジを差し込んで下さい。)**

4 パネルは縦向き、横向きに変動可能です。ご用途に合わせてご使用下さい。

※万一、パネルの取付が緩い場合は工具等で②の樹脂つまみをしっかり締め付けて固定して下さい。

<ポスターのセット方法>

パネル①のフレーム4辺を跳ね上げてから透明カバーを外し、ポスターをセット。その上に透明カバーを被せてからフレーム4辺を閉じる



製品使用上のお願いとご注意

この説明書は製品を安全に正しく使用していただくための注意事項を記載しています。記載されている注意事項が守られていない場合、事故などが発生する原因となりますので、必ず厳守してください。また、人災・天災・地震などの不可抗力による発生した事故などにつきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。また、風雨にさらされる場所での使用の場合は十分な防水処理を行ってからご使用ください。発錆により、機能や性能が著しく低下することがあります。この取扱説明書は、必要なときに、いつでも取り出せる場所に保管しておいてください　※この取扱説明書の内容は製品改良のため予告なく変更する場合があります。

本製品ご使用時の注意事項

●屋内ディスプレーの目的以外でのご使用は絶対にお止め下さい。特にお子様が遊びにお使いにならないよう管理者の方は充分ご注意ください。●落下や転倒の恐れのない、安定した場所に設置してください。●組立てや設置の際には、安全面に充分ご注意ください。●本品にもたれる等、過度な力をかけないでください。●直射日光のあたる場所、また火気、熱気の側でのご使用は絶対にお避けください。●高さ調節や、パネルの向きを変える際は、手や指を挟まないよう充分ご注意下さい。●本品を移動する際は、パネルを持たないで必ずポールとベースを持って行って下さい。

USER'S GUIDE　31991***　20140205　MADE IN CHINA